

Erledigt

GA-EX58-UD5 RealtekALC 889a kein Sound

Beitrag von „Doe1John“ vom 30. September 2014, 08:20

Hi thommel, lösche die alten Sound-kexte und installiere sie nochmals von MultiBeast. Anschließend mit dem KEXT-Wizard die [Rechte reparieren](#). Neustart und Cache neu aufbauen. Notfalls eine ältere Version von MB nehmen.

VG Hobbit