

**Erledigt**

## **USB DVD Brenner wird nicht angezeigt**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 7. Oktober 2014, 13:56**

Hast du es am USB 2.0-Port oder an einem USB 3.0-Port angeschlossen?