

Erledigt

Neu Neu nur bei uns in Deutsch.....Neue Ozmosis Anleitung für neue Version

Beitrag von „Superjeff“ vom 12. Oktober 2014, 16:29

[Zitat von r0k](#)

```
# sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableBootEntriesFilter=%01
```

[Zitat von r0k](#)

```
# sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableBootEntriesFilter 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableBootEntriesFilter %01
```

Woher bekommt man eigentlich die NVRAM-Werte?

Oder anders gefragt: Woher weiß man was man wie in das NVRAM eintragen kann/soll?

Also diese ganzen Zahlenwerte etc.

Sorry falls die Frage blöd ist. 😞