

**Erledigt**

## **FaceTime/Continuity externes Mikrofon funktioniert nicht**

**Beitrag von „ProfA12345“ vom 17. Oktober 2014, 21:30**

Wast hast du denn unter Einstellungen-> Ton-> Eingabe unter Eingabelautstärke. Kann mir sonst nur einen Bug vorstellen...