

Erledigt

Nach dem Start vom USB Stick - keine Maus und Tastatur mehr

Beitrag von „John Doe“ vom 19. Oktober 2014, 10:29

Usb 3 Ports sind blau. USB 2 sind schwarz 😊