

Erledigt

GA-Z77M-D3H Bootreihenfolge wird nicht gespeichert

Beitrag von „thomaso66“ vom 19. Oktober 2014, 17:53

Also

Code

1. `bcfg boot dump -v`

sollte ja eine liste ausgeben

mit

Code

1. `bcfg boot mv 1 0`

Verschiebt man Eintrag 1 an die erste Stelle (Anpassen an die eigenen Gegebenheiten.)