

Erledigt

## Kein Sound mit GA-Z77-DS3H / ALC887

Beitrag von „stevie25x“ vom 20. Oktober 2014, 17:51

Jetzt habe ich auch wieder Ton 😊 Besten Dank.

Allerdings weiß ich nicht ob es an den beiden Kexten oder an den kext-dev-mode=1 gelegen hat.

[A.Stranger](#)

Wir haben ja fast die identische Hardware. Bei mir läuft Front USB3 ohne Probleme OOB mit dem gleichen Ozmosis wie in deiner Signatur.

**Vote for Close!**

