

Erledigt

USB einfach weg - Z87X-UD3H

Beitrag von „adnix“ vom 23. Oktober 2014, 19:53

Audio lief von Anfang an ohne Probleme schau mal in der Systemeinstellung unter Ton was für ein Gerät für die Tonausgabe gewählt wurde. Bei mir war hier Digitaler Ausgang standardmäßig eingestellt, was in meinem Fall Quatsch ist da meine Kopfhörer am 3,5mm Klinkeausgang hängen..