

Erledigt

Clover & Multibeast kein Sound nach Sleep (ALC1150)

Beitrag von „TuRock“ vom 26. Oktober 2014, 21:39

Entferne aus S/L/E Order die HDAEnabler.kext und installiere nochmals mit DSDT !
Falls das mit Multibeast 6.1.0 nicht funktioniert versuche das gleiche mit 6.0.1 !!!