

Erledigt

UEFI-Modus wird nicht mehr angezeigt

Beitrag von „TheNikOne“ vom 27. Oktober 2014, 19:50

Hallo,

ich melde mich selber gerade nochmal. Wenn ich im Terminal die Festplatten anzeigen lasse ist da keine EFI-Partition zu sehen. Die müsste doch eigentlich auf disk0s1 liegen, oder? Wie lässt sich das wieder zurücksetzen?

```
/dev/disk0
```

```
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
```

```
0: GUID_partition_scheme *250.1 GB disk0
```

```
1: Microsoft Basic Data 208.7 MB disk0s1
```

```
2: Apple_HFS Hackintosh 249.7 GB disk0s2
```