

Erledigt

nach multibeast kein start möglich

Beitrag von „“ vom 1. November 2014, 12:12

Du brauchst keinerlei Parameter.

[Bios flashen](#) und einstellen das ist wichtig und dann Stick starten und installieren.

Folgendes im Bios einstellen:

Bei Benutzung der internen Grafik:

Initialisierung des Monitors : IGFX

Interne Grafik : Aktiviert

Interne Grafikspeichergröße: 32M <- Wichtig mehr führten bei mir zu Problemen im Zweifelsfall austesten mit 64/96

[DVMT](#) insgesamte Speichergröße : MAX

Bei Benutzung der externen Grafik:

Initialisierung des Monitors : PEG

Primary PEG: Auto

Interne Grafik: Deaktiviert

SATA Modus auf AHCI

XHCI Hand-Off : Aktiviert

EHCI Hand-Off : Aktiviert

Secure Boot : Deaktiviert

EIST : Deaktiviert