

Erledigt

Nach Neustart kein Ton mehr?

Beitrag von „Ichihinata“ vom 8. November 2014, 22:42

Wie setze ich den kext dev mode 1?

Habe gerade gemerkt, dass die vorderen USB Ports nun auch nicht mehr funktionieren. :o
Das mit der Voodoo probiere ich gleich aus, danke!

EDIT:

Das mit dem kext-dev-mode-1 war es. Komischer weise. Denn vor zwei Tagen hatte ich das noch nicht drin, und alles funktionierte..

Vielen Dank. 😊