

Erledigt

Ozmosis Asrock H67M

Beitrag von „Huberer“ vom 13. November 2014, 13:48

Ich poste mal die Einstellungen die überlicherweise von @Trainer gerne gemacht werden:

Zitat

Bei Benutzung der internen Grafik:

Initialisierung des Monitors : IGFX

Interne Grafik : Aktiviert

Interne Grafikspeichergröße: 32M <- Wichtig mehr führten bei mir zu Problemen im Zweifelsfall austesten mit 64/96

[DVMT](#) insgesamte Speichergröße : MAX

Bei Benutzung der externen Grafik:

Initialisierung des Monitors : PEG

Primary PEG: Auto

Interne Grafik: Deaktiviert

SATA Modus auf AHCI

XHCI-Mode: Auto

XHCI Hand-Off : Enabled

EHCI Hand-Off : Enabled

Secure Boot : Disable

EIST: Disable

Vt-d: Disable

Alles anzeigen