

Erledigt

HWMonitor zeigt nur SSD und HDD, sonst nichts

Beitrag von „MacGrummel“ vom 22. November 2014, 12:40

Eigentlich ist das so genau richtig gemacht. Bei mir läuft das prima. Welche OZMOSIS-Version hast Du denn? Schon mal Trafo aus und dann nach 5 Min neu gestartet? Dann ist der überflüssige Cache weg...