

**Erledigt**

## **Unibeast initialisierung bleibt stehen nach BluetoothHCI....**

**Beitrag von „JahnMitH“ vom 25. November 2014, 20:05**

Ich Habe es ohne 560 Ti versucht und jetzt mal mit 560 ti und

GraphicsEnabler=No -v

Eingegeben jetzt Kahm irgendwas mit Nvideastartup Ofiziel

Dann noch paar weitere Zeilen und habe kurz wieder BluetoothHCI... gesehen und jetzt seit 1 min kein Signal mehr

Edit:

Hab es mit 560 TI und

graphicsEnabler=yes -v -x

Geschäft bin jetzt in der Sprachauswahl

Vielen Dank an alle die mir geholfen haben, hoffe ich war nicht zu anstrengend 😊