

**Erledigt**

## **HWMonitor zeigt nur SSD und HDD, sonst nichts**

**Beitrag von „Rainer“ vom 26. November 2014, 14:09**

Habe gerade erstmalig den HWMonitor testen wollen. Habe die Dateien von Griven in den Ordner EFI/OZ/DARWIN/COMMON kopiert aber er zeigt mir weiterhin nur HDD SSD und den Ladezustand der MagicMouse an