

Erledigt

Nuc

BC

## einrichten/unterstützung

**Beitrag von „YogiBear“ vom 8. Dezember 2014, 23:15**

Vermutlich läßt sich das mit dem entschlafenden LAN per Clover-Bootoptionen beheben. Was hast du denn bzgl. Sleep dort eingestellt?

Zusätzlich zur config.plist wäre es auch gut die DSDT zu kennen...