

Erledigt

HWMonitor zeigt nur SSD und HDD, sonst nichts

Beitrag von „max8995“ vom 28. Dezember 2014, 19:59

das irgendwas war bei mir Extensions! Leider hilft cmd x auch nichts!