

Erledigt

## Z97X-UD5H neustes Ozmosis funktioniert nicht

Beitrag von „Kaeltis“ vom 10. Januar 2015, 23:54

Danke 😊

Ich muss also auf dem Hacki BaseBoardSerial, HardwareAddress und HardwareSignature setzen.

In der iMessageDebug stehen folgende Werte:

Model, Board-id, SerialNumber, Hardware UUID, System-ID, ROM, BoardSerialNumber

**BaseBoardSerial** setze ich auf den Wert von **BoardSerialNumber**

**HardwareAddress** setze ich auf den Wert von **ROM**

**HardwareSignature** setze ich auf den Wert von **Hardware UUID**

Ist das korrekt so? Muss ich irgend einen Wert auf eine Bestimmte Zeichenanzahl auffüllen oder Zeichen wie : oder % einfügen?

Die Werte sehen bei mir ungefähr so aus (keine realen Werte):

**BoardSerialNumber:** 123456789ABCD (13 Zeichen)

**ROM:** 012345678abc (12 Zeichen)

**Hardware UUID:** 00000000-0000-9000-9000-001234567890

Die Hardware UUID vom MacBook hat am Anfang sehr viele Nullen, ist das normal?

Bei System-ID steht failed, die brauche ich ja aber nicht.