

[Hilfe] Acer Aspire 5742G

Beitrag von „Schneelöwe“ vom 1. März 2012, 15:22

Boote mal mit

Code

1. `-v -x cpus=1 busratio=22`

Beim i5.