

**Erledigt**

## **Sporadische Abstürze Yosemite Z97X-UD3H, i7-4790K**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 22. Januar 2015, 23:52**

Auch wenn Du schon bald hundert Dinge durch hast: Sieh Dir doch noch mal die BIOS-Einstellungen ganz in Ruhe an. Da übersieht man schnell mal was. Siehe noch mal hier: <http://hackintosh-forum.de/index.php?pag...&threadID=19347>

SATA-AHCI-Mode : Enabled

XHCI-Mode : Auto

XHCI-Hand Off : Enabled

EHCI-Hand Off : Enabled

vt-D falls vorhanden : Disabled

Wake On Lan falls vorhanden : Disabled

Secure Boot : Disabled

CPU EIST : Disabled - ist oft versteckt unter Advanced CPU Einstellungen oder M.I.T./Advanced Frequency Settings/Advanced CPU Core Settings

bei Z97-Boards mit M.2-Platten zusätzlich: Storage Boot Option Control - disabled

Internal Graphics : OFF

Init Display First auf den PCIe Slot ändern in dem die Grafikkarte steckt.

Wenn du die interne Grafik doch mal verwenden willst:

Spoiler anzeigen

Intel Speedstep: Disabled

Und ein Tipp für alle Bildschirme, die nicht der Norm entsprechen:

CSM : Never