

[Hilfe] Acer Aspire 5742G

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 2. März 2012, 20:45

du musst die nullcpupowermanagement.[kext installieren](#).

wenn du auch die dir gestellten Fragen beantwortest wird dir auch geholfen.