

Erledigt

Allgemeine Inforamtionen für Beginner zum überhaupt Möglichen oder eher nicht!

Beitrag von „Doe1John“ vom 2. Februar 2015, 13:46

Hi WowaDriver, wenn du mit der internen Grafikeinheit startest, sollte sie auch schon aktiviert sein.

Interne Grafik: Deaktiviert --> aktivieren. Dabei auch die dedizierte GraKa ausbauen.

EIST könntest du im OC Tweaker Bildschirm finden, bei CPU. Am besten, schaue in die Bedienungsanleitung des Boards.

Intel Virt. Techno. und CSM, die beiden Dinge mal abschalten. Einfach mal probieren.

SHARE Memory --> 64 MB (wenn es möglich ist)

Viel Erfolg

VG Hobbit