

Erledigt

DRINGEND, Probleme mit dem Mainboard?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 4. Februar 2015, 13:52

Netzteil abklemmen, einmal den Powerschalter betätigen, dann den C-MOS-Schalter ca 5 sec gedrückt halten. Netzteil wieder anschließen und versuchen ob der Fehler weg ist!

Auch mal alle Monitorausgänge probieren, VGA HDMI und DVI, falls Anschlüsse vorhanden!