

# **AMD und Snow leopard Auflösung anpassen-wie? Und welchem Bootloader?**

**Beitrag von „biba11“ vom 4. März 2012, 19:25**

Ein weiteres Problem-

Beim booten sobald der Apfel erscheint, passiert erst mal nix. Solange bis ich die WLAN/Bluetooth Taste Drücke. Dies muss mehrfach passieren,erst dann zeigt sich die ladeanzeige. Allerdings geht der rechner dann einfach aus.

Tut man nix,passiert bisher auch nicht viel.

Klasse,also noch mal,da mein beitrag nicht gespeichert wurde....

Durch umstellen von AHCI auf IDE laufen sämtliche platten intern wieder problemlos. Auch die OS platte. Einziger nachteil-er bootet nur über cd.Da allerdings verhältnismäßig schnell. Ergo-bei mir läuft vollkommen ohne AHCI.

Desweiteren kriege ich nur eine einzige auflösung angeboten-1024x768. Der 23" LED wird problemlos erkannt.Aber ich kann eben keinerlei auflösung einstellen oder sonstiges.

Habe bereits den thread im Wiki durchgearbeitet und alle packs gezogen sowie installiert,welche in Frage kommen laut text.Es ändert sich -nix. Hat wer eine idee?