

**Erledigt**

## **NIC vergibt sich selbst immer eine IP**

**Beitrag von „variousos“ vom 10. Februar 2015, 17:58**

Hallo und guten Abend,

ich hatte ein ähnliches Problem schon einmal vor längerer Zeit. Starte ich den Rechner, so finde ich meist in den Systemeinstellungen, dass der Rechner sich selbst eine IP vergibt, die immer ein 16er-Suffix darstellt. Mehrmaliges Löschen der Einstellung und erneutes Erstellen bringt erst nach einigen Versuchen einen Erfolg. Am Switch liegt es nicht, denn ich habe den "TP-Link" gegen einen Cisco-Switch (Business Linie) ausgetauscht.

Bitte keine Vorschläge nach der Vergabe einer statischen IP! Das Problem liegt wohl im "Treiber", denn ich hatte einmal einen anderen geladen (weiß aber nicht mehr wie und welchen 😞) - und es klappte ohne Probleme.

Weiß jemand Rat?

Danke dafür und LG

variousos