

**Erledigt**

## **USB 3.0 (direkt am Mainbord) wird unter Yosemite nicht erkannt.**

**Beitrag von „Ghostbuster“ vom 11. Februar 2015, 12:00**

..auf dem Bild ist doch "without cache.." zu lesen.

Aber egal, dein OSX ist doch schon installiert, dacht ich, somit geht's nur um USB.

Lösch einfach mal alles was du bis jetzt unter S/L/E zusätzlich für die USB Unterstützung hinzu gefügt hast.. Cache löschen [Rechte reparieren](#) und dann erstmal geistig entspannen