

Erledigt

Neues System auf GA-Z97M-D3H

Beitrag von „John Doe“ vom 27. Februar 2015, 20:30

wenn sie nicht mal im Bios angezeigt wird ist sie entweder kaputt oder du hast strom kabel oder das sata kabel nicht richtig angeschlossen