

**Erledigt**

## **Dual Boot auf Z87X UD5H mit Ozmosis**

**Beitrag von „Griven“ vom 28. Februar 2015, 22:02**

Probier einfach mal die angehangenen Kexte mit dem KextUtility zu installieren damit sollte Dein sound auch wieder spielen.

[ALC898.zip](#) Der kext-dev-mode muss natürlich aktiv sein 😊