

GTS 450 läuft nicht.

Beitrag von „Griven“ vom 9. März 2012, 22:39

Boote mal mit -v und schau Dir den Bootprozess an, achte da bei besonders auf Meldungen die folgendes betreffen

1. FakeSMC
2. DSMOS

ich vermute, dass es Probleme mit der FakeSMC gibt...