

ALC662 Sound zum laufen bringen.

Beitrag von „RicoJoo“ vom 11. März 2012, 22:29

Also ich habe die pkg von der voodoo Seite direkt geladen. Installiert und es funktionierte sofort, ohne irgendwelche Einstellungen noch treffen zu müssen. In der Info.plist iGain noch auf 0 gesetzt und es war auch schön angenehm. Mikrofon funktionierte auch auf Anhieb.