

Erledigt

Welches Mainboard

Beitrag von „Doe1John“ vom 18. März 2015, 09:24

Tja, da ist sicherlich der BootLoader von WIN zerschossen.

Was kannst du machen? ???

Nur die WIN-Platte anstecken, aber mit WIN-DVD starten und versuchen den Bootsector zu reparieren. Ansonsten Neuinstillation von WIN.

Also beim nächsten Mal ---> Immer nur die Platte anstöpseln, die für die Installation notwendig ist. (Alte IT-Regel).

VG Hobbit