

**Erledigt**

## **Bildschirm wird nicht erkannt**

**Beitrag von „scott“ vom 19. März 2015, 16:34**

Also der Link hilft mir leider nicht weiter die Sachen dort nur das es sich ohne Igpu geht doch wenn ich das mache dann bootet er gar nicht mehr bzw seh ich es nicht. Sonst noch Iwer Ideen ? Wenn ich im BIOS die interne First Stelle aber dann die interne disable dann zeigt er mir den Boot Screen (ladebalken) über die gaka an doch wenn der fertig geladen ist dann kommt einfach nur schwarz