

Erledigt

Ozmois MSI-Z87-GD65 OS X Installation Yosemite

Beitrag von „gabrielz1“ vom 20. März 2015, 17:05

Also WOL und EIST sind Deaktiviert dennoch keinerlei Veränderung er startet wenn ich VIA EFI Starte direkt neu, mit dem UniBeast Bootloader auch seiden ich verwende -x -v dann Lädt er erst ein Paar Kext Dateien und Startet dann neu ?

Ich habe auch alle Einstellungen 10 mal überprüft und es Funktioniert trotzdem nicht ?



Soll ich vllt mal den PMPatch versuchen ?