

Erledigt

Bildschirm wird nicht erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 20. März 2015, 21:34

Hi,

die Kexte sind in Ordnung, deswegen funktioniert ja auch deine Grafikkarte, wenn man den ersten, einen Port kriegt, bevor man diese Framebuffer Nummer testen kann...

Der Framebuffer für die HD7850 heißt "Tahiti".

Versuch doch mal dein Glück mit einem der folgenden Befehle

Einfach:

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AtiFramebuffer=Tahiti`

Oder basierend auf VendorSubsystemId:

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AtiFramebuffer10026819=Tahiti`

Oder basierend auf PCI Addressierung:

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AtiFramebuffer00.01.00=Tahiti`