

Wie bekomme ich MIRROR DISPLAY zum laufen? 9600GT

Beitrag von „derpuma“ vom 13. März 2012, 10:25

Hallo Leute,

habe in meinem Hack seit langem erfolgreich zwei Sparkle 9600 GT 512MB passiv am Laufen. Es hängen 4 Monitore dran und es funktioniert alles prima.

Das einzige was fehlt und mir ab und an weiterhelfen würde wäre die Option "Mirror Display" von zwei Monitoren.

Leider bleibt ein Bild blau, sobald ich das einstelle:

Kennt jemand eine Möglichkeit wie ich das noch fixen könnte?

Hab mich wund gesucht und kaum Infos gefunden. Anscheinend können viele Leute drauf verzichten. Ich würd es gerne ab und an nutzen.

Hilfe wäre klasse.

Gruss,
derpuma