

Erledigt

Bildschirm wird nicht erkannt

Beitrag von „John Doe“ vom 23. März 2015, 10:38

das kannst du einfach mit z.B iStat Menus auslesen welcher Lüfter wie schnell läuft