

Erledigt

Bildschirm wird nicht erkannt

Beitrag von „scott“ vom 23. März 2015, 16:57

Also der finder ist nur auf der linken seite durchsichtig oben nicht! keine ahnung ob er das normal sein sollte. das launchpad geht eigenlich auch flüssig!

Edit: ich hab das ganze jetzt mal ein wenig beobachtet und es scheid so als ob er immer hängt wenn ich zuerst auch einem anderen bilschirm was klicke/verschiebe/oä. und dann auf einem anderen was mache dann wirkt es so als müsste er erst mal verarbeiten das ich auf einem anderen schirm was mache und da hängt er dann extreme, wo es auch noch extreme ist wenn ich zb den Browser unten in die Leiste lege und dann wieder herraus hole. was mir auch auffällt ist das die CPU jetzt fast duchgehend auf volllast rennt.