

Erledigt

## Hack geht nicht aus

**Beitrag von „Akadahood“ vom 26. März 2015, 20:21**

Danke für die schnelle Antwort,

im Bios habe ich:

XHCI-Mode: Auto

XHCI-Mode: Enabled

vt-D -- kann ich nicht verändern

Wake on Lan: Disable

CPU EIST: Disable

Da ich die interne GPU verwende noch:

Intel Processor Graphics: Enabled

Intel Processor Graphics Memory: 32M

[DVMT](#) Total Memory Size: MAX

AHCI-Mode: Als Auswahl option kann ich nicht finden? Auch in der Bios suche leider nichts gefunden. Falls in der Anleitung SATA Mode Selection gemeint ist, da habe ich AHCI ausgewählt.

Also sollte ich EvOrboot mit Multibeast installieren? Ich habe bisher nur Audio, Internet und SSD Trim mit Multibeast installiert.