

Erledigt

Hack geht nicht aus

Beitrag von „Akadahood“ vom 26. März 2015, 21:25

Danke für die schnelle Antwort,

hast du eine bestimmte Idee bezüglich des Power Management? Das merkwürdige ist, dass der Fehler sporadisch auftritt. Der Ruhezustand funktioniert auch in der Regel ohne Probleme. Ich hatte das gleiche Problem auch schon unter der alten Ozmosis Version.

Hier noch meine Einstellungen:

RC6 (Render Standby): Disabled
Power Loading: Auto
Wake on Lan: Disabled
ErP: Disabled
Soft-Off by PWR-BTTN: Instant-Off
Resume by Alarm: Disabled
Wake Up Day: 0
Wake up hour: 0
Wake up minute: 0
Wake up second: 0
AC BACK: Always off
Power On By Keyboard: Disabled
Power On Password: --
Power On By Mouse: Disabled