

Erledigt

Clover Bootloader für AsRock Z77 Pro3 Mainboard

Beitrag von „apatchenpub“ vom 29. März 2015, 21:06

um bei Clover bootparameter einzustellen einfach mal die HDD markieren und die Leertaste (Space) drücken