

**Erledigt**

## **Gigabyte Z87X-UD5H, LAN funktioniert nicht mehr**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 4. April 2015, 13:29**

Hast du diese Anleitung schon gelesen, bzw. bist du danach vorgegangen?

<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=19347>

Dann kommst du evtl. auch wieder in dein Bios!

Und das Installieren erstmal ohne die externe Grafik, nur mit der internen Grafik ausführen!

<http://hackintosh-forum.de/ind...threadID=20044&highlight=>

Dazu im Bios auf interne umstellen!