

Erledigt

ALC982 Sound setzt aus

Beitrag von „akatora“ vom 5. April 2015, 16:23

Danke! Scheint zu funktionieren. Ich habe Multibeats 6.0.1 genommen, da installiert es glaube ich automatisch den HDAEnabler mit, vielleicht ist das der Trick.
Muss ich jetzt eigentlich permanent mit -f booten?