

## **Erledigt** Acer Aspire E5-771

**Beitrag von „al6042“ vom 6. April 2015, 14:51**

Lies bitte die Forenregeln durch, ansonsten ist beim nächsten fremdsprachigen Link erst mal genug Pause zum Lesen angesagt.

Die DSDT kannst du mit 2 Methoden selbst extrahieren:

Entweder mit einem Clover Bootstick (Taste F4 im Clover Boot-Menü, schreibt die DSDT in den CLOVER-Ordner unter /ACPI/origin).

Oder per Linux Live-CD mit folgendem Terminal Befehl:

Code

1. `cd ~/Desktop`
2. `sudo cat /sys/firmware/acpi/tables/DSDT > DSDT.aml`

Die extrahierte DSDT kann dann entsprechend editiert werden.