

Erledigt

GIGABYTE GA Z97-UD7 TH Problem

Beitrag von „de-tio“ vom 8. April 2015, 23:43

Deaktiviere mal TH im Bios... wenn du Glück oder Pech hast (kommt drauf an wie man es sieht) läuft TH zumindest eine gewissen Zeit (habe das gleiche Board und habe es bis jetzt nicht vernünftig zum laufen bekommen - zumindest nicht mit größeren Festplatten, TH Adapter laufen)