

Erledigt

SMBios anpassen unter Ozmosis

Beitrag von „derpuma“ vom 11. April 2015, 12:51

Ich hab nun doch nochmal ne Frage zu zwei SMBIOS Setting und zwar:

<key>HardwareSignature</key>
<string>Kommt aus dem Apple MAC Hack Feld Hardware UUID</string>

<key>platform-uuid</key>
<string>Kommt aus dem Apple MAC Hack Feld System UUID</string>

Ich glaube ich verwechsele da was?

HardwareSignature habe ich bislang die Hardware-UUID eingetragen die mir der System Profiler anzeigt.

Die Platform-UUID habe ich mir mittels iOregestyexplorer besorgt >IODeviceTree>efi>platform.

Alles in die Defaults.plist verpackt > NVRAM Reset und ich stelle fest das im SystemProfiler die platformUUID als Hardware-UUID angezeigt wird!

Wo bekomme ich dann die HardwareSignature her?

Kann mir das nochmal jemand kurz erklären?

iMessage Debug sagt:

Model: iMac14,2

Board-id:

SerialNumber:

Hardware UUID: 706F1291-0A2D-574E-AEF8-XXXXXXXXXXXX

System-ID: 6598357C-17D7-5A0D-8CB0-XXXXXXXXXXXX

ROM:

BoardSerialNumber:

Kommt also in die Defaults.plist für die Hardware Signature dann die System-Id und für die platform-uuid die Hardware UUID?