

Erledigt

esata

Beitrag von „derpuma“ vom 14. April 2015, 20:13

In manchem BIOS lassen sich die einzelnen SATA Ports auf External / HotPlug enabled Schalten. Mit diesen Einstellungen kann ich jede Platte oder SSD An- und Abstöpseln. auch im Betrieb....

Wenn HotPlug nicht explizit im BIOS eingestellt werden kann siehts eher mau aus...