

**Erledigt**

## **Wie deaktiviert man Optimus?.....Nvidia / Intel Grafik Diskussion**

**Beitrag von „al6042“ vom 14. April 2015, 22:36**

Die schnellsten und saubersten Varianten an die ACPI-Tabellen zu kommen sind folgende:

Entweder mit einem Clover Bootstick (Taste F4 im Clover Boot-Menü, schreibt die DSDT und andere ACPI Tabellen in den CLOVER-Ordner unter /ACPI/origin).

Oder per Linux Live-CD mit folgendem Terminal Befehl:

Code

1. `cd ~/Desktop`
2. `sudo cat /sys/firmware/acpi/tables/DSDT > DSDT.aml`

Damit kopiert man eine Kopie der DSDT.aml auf den Desktop und kann von da auf USB-Stick verschoben werden.

Mit diesem Befehl kann man alle anderen ACPI-Tabellen aus dem Ordner /sys/firmware/acpi/tables des Linux-System exportieren