

Erledigt

Wie deaktiviert man Optimus?.....Nvidia / Intel Grafik Diskussion

Beitrag von „Griven“ vom 15. April 2015, 21:25

Die Datei wird nicht wieder in den Rechner eingefügt sondern vom Bootloader nachgeladen.
Sprich das geht eh erst, wenn OS-X auf der Kiste installiert ist.