

Erledigt

kein Ton mit Gigabyte Z77-D3H Rev. 1.0

Beitrag von „crusadegt“ vom 17. April 2015, 20:19

Wenn du Oszmosis verwendest kannst du soweit ich weiß einfach mit F12 oder F8 die Festplatte auswählen, die er booten soll